RALLIART

ランサーエボリューションX

ACD E.C.U.

RA863234G2/RA863234T2

取付･取扱説明書

株式会社ラリーアート商品をお買い上げ頂きありがとうございます。
この取付・取扱説明書をよくお読みになり、当商品の内容をご理解された上で取付・取扱いを正しく行い、ご使用下さいますようお願い致します。
また、今後のメンテナンスの為に、この取付・取扱説明書は、お客様のお手元に置かれ、大切に保管しておいて下さい。

注意事項とお願い

●この取付要領書には次のマークを使用しています。

⚠警告 ⚠注意 警告､注意は特に重要な事項です。必ず読んでお守り下さい。

⚠警告･･･ 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと死亡や重大な障害につながる恐れがあります。

⚠注意･･･ 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと障害や事故につながる恐れがあります。

アドバイス･･･ 取付の為に守って頂きたいこと。

●記載事項に従わない取り付けを行った場合は、当商品の機能等を阻害するばかりでなく、車両等の不具合につながる恐れもありますので、絶対に行わないで下さい。

●当商品は取付時・取付後に発生した、いかなる不具合につきましても、責任を負いかねますのでご了承下さい。

●当商品を取付けた場合、直接的または間接的に発生しうる車両等の不具合に対しまして、三菱自動車工業株式会社の車両クレーム保証の対象から外れますので、ご注意願います。

取付販売店の方へ	●この取付・取扱説明書は必ずお客様に渡して下さい。
お客様へ	●当商品をご使用になる前に、取り扱い上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●また、この取付･取扱説明書を車両に常備(グローブボックス等)し、大切に保管してください。

R023-0355-0911

株式会社ラリーアート

お客様へ

■取扱い上の注意

⚠警告

1. 当商品は競技中のドライバーの運転操作を補助するシステムを制御するE.C.U.であり、ムリな運転操作まで制御できるものではありません。
2. 当商品は競技用として設定したものです。標準E.C.U.のフェイルセーフ機能の一部が失われていますので、競技会中を除き、一般公道での使用は絶対行わないで下さい。一般公道を走行する場合は、元の標準E.C.U.を装着して下さい。

⚠注意

3. 当商品を本来の用途以外に使用しないで下さい。
4. 当商品は適用車種以外には絶対に使用､取付をしないで下さい。 破損や事故の原因となる事があります。
5. 当商品の加工､分解は絶対に行わないで下さい。
6. 当商品を装着後､運転中に異常が発生した場合は、直ちに車両を止めて整備工場にて点検を受けて下さい。そのまま走行を続けますと、車両の破損や事故につながる恐れがあります。
7. 当商品は取付状態も含め､いつも正常な状態を保つよう必要に応じて車両の点検を行って下さい。
8. 劣化､破損などにより､本来の状態を維持していない場合は､速やかに交換を行って下さい。
9. 当商品は競技用の為、本E.C.U.装着により､ハイドロリックユニット(ＡＣＤポンプ)の劣化が早まります。
10. 当商品を装着して競技に参加する場合、各競技規則に合致しているかは参加者において確認する必要があります。

■部品適応表

当商品の装着は､次の適応表に合ったもので行って下さい。

車種名	型式	類別	部品番号
ランサーエボリューションX	ＣＺ４Ａ	ＲＳ	RA863234G2
			RA863234T2

部品番号	用途	ACD モード	走行条件の目安
RA863234G2	グラベル路面用 (未舗装路面用)	TARMAC	グラベルラリー
		GRAVEL	グラベルラリー ～ 泥ねい路
		SNOW	泥ねい路 ～ スノーラリー
RA863234T2	ターマック路面用 (舗装路面用)	TARMAC	ジムカーナ及びターマックラリーのドライ路面
		GRAVEL	ジムカーナ及びターマックラリーのセミウェット路面
		SNOW	ジムカーナ及びターマックラリーのウェット路面

構成部品
(取り付け前に部品が揃っているか確認して下さい。)

① ACD E.C.U.本体(1個)



使用工具類
(次の工具を用意して下さい。)

ソケットレンチ(10)



エクステンションバー(短)



取付上の注意

アドバイス

1. 取り付けボルト、ナット等は指定トルクで確実に締め付けて下さい。

⚠警告

2. 電気ショートによる破損及び焼損・火災を防止する為、バッテリーの(−)端子の接続を外して作業を行って下さい。
3. 事故、車両故障防止の為、車両へ当商品組み付け後、車両のホース、ハーネスなどに干渉の恐れがないか必ず点検を行って下さい。

取付順序



1. バッテリーの（－）端子を外してください。

アドバイス

●バッテリーの(－)端子を脱着する場合は､半導体部品を損傷するおそれがあるため､必ずイグニッションスイッチ及びライチングスイッチを切ってから行って下さい。



2. 三菱自動車発行の整備解説書に従い、車両のACD E.C.U.を取り外して下さい。

3. 取り外しと逆の手順で､ACD E.C.U.を車両に取り付けて下さい。

アドバイス

●コネクターの取り付け･取り外しは､配線が断線しない様、リード線を引張らず､必ずコネクター本体を持ってロックを外して行って下さい。

●取付け時の締め付けトルク
規定トルク　ACD E.C.U.　取付けボルト　8.5±1.5N･m

4. 各部の取付および締め付けを確認した後、バッテリーの(－)端子を接続し、エンジンを始動して下さい。

MEMO